# Jak pečovat o pomůcky Slona Pamatováka?



*Chci, aby vám plánovače a magnetky Slona Pamatováka dělaly radost co nejdéle. Připravila jsem proto několik praktických tipů k jejich používání, čištění a údržbě. Najdete zde také inspiraci, jak magnetky využít v každodenním rodinném životě, a důležitá bezpečnostní upozornění.*

**1. Jak používat plánovače?**

- Plánovače mají speciální popisovatelnou vrstvu.
- Používejte výhradně fixy určené na bílé tabule (whiteboard).
- Zapsaný text lze jednoduše setřít houbičkou, suchým nebo mírně navlhčeným ubrouskem.
- Nenechávejte zápisy na plánovači zbytečně dlouho. Po delší době mohou jít hůře odstranit.
- Pokud na povrchu zůstanou stopy po fixu, použijte čistič na bázi alkoholu. Dobře poslouží například dezinfekce na ruce.
- Čistěte jemně, bez drhnutí a abrazivních prostředků.

**2. Kam plánovače a magnetky umístit?**

Plánovače a magnetky můžete používat na různých magnetických površích:

- Lednice – ideální místo pro každodenní rodinný přehled.
- Magnetická tabule – skvělé řešení do dětského pokoje.
- Magnetická samolepicí fólie – můžete ji nalepit na zeď, dveře nebo jiný hladký povrch.
- Další kovové rovné plochy.

Před umístěním vždy ověřte, že povrch magnetky skutečně udrží.

**3. Jak využít magnetky jinak?**

Magnetky nemusí sloužit jen k plánování! Vyzkoušejte například:

- Vytvořte si vlastní obrázkový příběh.
- Sestavte plán dne nebo víkendového výletu.
- Zahrajte si hru na poznávání jednotlivých činností.
- Využijte magnetky při povídání o tom, co jste společně zažili.
- Nechte děti vybrat, co je během dne čeká.
- Použijte magnetku jako odměnu – třeba za návštěvu lékaře, úklid hraček nebo splněný úkol. Zmrzlina nebo návštěva cukrárny mohou být příjemnou motivací.

Fantazii se meze nekladou!

**4. Péče a údržba**

- Chraňte plánovače a magnetky před dlouhodobým působením vody a vlhkosti.
- Nevystavujte je přímému kontaktu s vysokými teplotami.
- Magnetky čistěte jemně, ideálně suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte ostré předměty ani agresivní čisticí prostředky.

**5. Důležité bezpečnostní upozornění**

**Magnetky nejsou vhodné pro děti mladší 3 let.**

Obsahují magnetické části, které mohou při spolknutí způsobit vážné zdravotní komplikace.

Průměr magnetek 37 mm sice do určité míry snižuje riziko jejich spolknutí, nezaručuje však bezpečnost.

- Používejte vždy pod dohledem dospělé osoby.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou magnetky poškozené.
- Poškozené magnetky dále nepoužívejte.
- V případě spolknutí magnetu okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, i když dítě nemá žádné obtíže.

***Děkuji, že jste si vybrali Slona Pamatováka!***

*Věřím, že vám moje pomůcky pomohou zvládat každodenní rodinný život s větším přehledem, zapojí děti do společného plánování a přinesou vám více klidu a pohody.*

*Eliška*